

Návod - Multifunkční stojan na tužky.

Základní režim: hodiny, datum, týden, teplota a 12H/24H mod

Režim budíku a odložení: budík s 9 volitelnými tony budíku, možnost odložení budíku

Režim připomenutí narozenin: lze nastavit na konkrétní den písničku k narozeninám

Režim časovače: lze nastavit od hodnot 23:59 - 00:00

Režim teploty: automaticky zobrazuje okolní teplotu, zmáčknutím tlačítka **SET** na základní obrazovce lze změnit mezi Celsius/Fahrenheit

Režim hudby: v základní obrazovce zmáčkněte **šipku dolů**, čímž spustíte/zastavíte hudbu

Základní operace:

V základní obrazovce pro nastavení jednotlivých funkcí zmáčkněte tlačítko **MODE (znak hodin)**, dokud se nedostanete na požadované nastavení:

Normal mode (základní obrazovka):

Pokud máte už nastavený budík, po zmáčknutí **šipky nahoru** spustíte/zastavíte funkci odložení (v horní části obrazovky zobrazeno jako **SNOOZE**)

Po zmáčknutí **šipky dolů** spustíte/zastavíte výběr sedmi hudebních tonů.

Po zmáčknutí tlačítka **SET** nastavíte Celsius/Fahrenheit.

Nastavení času - zmáčkněte **MODE (znak hodin)** pro nastavení 12H/24H, poté zmáčkněte tlačítko **SET** pro nastavení času, poté použijte tlačítka **šipky nahoru/dolů**.

Alarm mode(budík):

Kliknutím na symbol zvonečku se dostanete na nastavení budíku. Mačkáním tlačítka **SET** se postupně dostanete na nastavení času a melodie, vybíráte mačkáním **šipek nahoru a dolů**, výběr opět vždy potvrdíte tlačítkem **SET**. Pokud opět na konci všech nastavení zmáčknete tlačítko **SET**, budík vypnete. Pokud je nastavený budík, bude zvonit po 1 minutu. Pokud nevypnete funkci odložení budíku, bude zvonit každé 3 minuty, celkem 4x.

Birthday mode (narozeniny):

Po zmáčknutí tlačítka **SET + šipky nahoru** v daném modu nastavíte čas/datum narozenin. Pokud opět zmáčknete tlačítko **SET**, funkci vypnete. Narozeninová písnička bude v daný čas/datum hrát po dobu 5 minut.

Timer mode:

Po zmáčknutí tlačítka **SET + šipky nahoru** se zobrazí ikona časovače. Po dosažení času 00:00 bude alarm zvonit po dobu 1 minuty.

Ve všech modech, pokud žádné tlačítko není zmáčknuto po dobu 1 minuty, vrátí se hodiny do základního displeje.